80mm

110mm

ATTACK SHARK

X68PRO HE

RGB MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

한국인 ——— 01-02
čeština ——— 03-04
Nederlands ——— 05-06
Svenska ——— 07-08
ελληνικά ——— 09-10
Polski ——— 11-12
Magyar ——— 13-14
Dansk ——— 15-16
ع ـربي ——— 17-18

저희 ATTACK SHARK 제품을 선택해 주셔서 대단히 감사합니다. 이 제품이 여러분에게 완전히 새로운 운영과 경험을 가져다주기를 바랍니다. 참사에, 저희는 여러분께 소중한 제안을 저희 제품에 기대하며, 앞으로도 더 나은 제품과 서비스를 제공해 드리겠습니다.

이 가이드는 여러분이 X68PRO HE 키보드를 시작하는 데 도움이 될 것입니다. 반드시 본문을 읽고 너무 건너뛰지 마십시오. 나중에 그렇게 해주셔서 감사하게 생각하실 것입니다.

콘텐츠 목록

1. X68PRO HE 키보드 x1
2. TYPE-C 충전 케이블 x1
3. DIY 도구 x1
4. 사용 설명서 x1

빠른 시작 가이드



① 2.4G 유선 Bluetooth 스위치 모드 스위치
② Type-c 인터페이스
③ 2.4G 수신기 보관 영역

② 키 표시등

1) Caps 표시등: Caps 키, 잠긴 경우 항목, 잠금 해제 시 꺼짐
2) 표시등 켜짐: 배터리 충전 중, 충전 완료
3) 표시등이 천천히 깜박임(2초): 충전 중 저전력, 배터리 수준 10% 미만
4) Bluetooth 표시등(3색): 페어링 시 빠르게 깜박임, 페어링 후 느리게 깜박임
5) 2.4G 표시등(3색): 페어링 시 빠르게 깜박임, 페어링 후 느리게 깜박임

호환 시스템

컴퓨터 Windows, MAC OS 및 모바일 폰 시스템 및 또는 Bluetooth 버전이 있는 컴퓨터에서 실행할 수 있습니다.

수면

무선 모드에서 키를 3분 동안 놓으면 대기 모드로 전환되고, 키보드 백라이트가 꺼지며 수면 모드에 들어갑니다. 키를 놓아 키보드를 깨우면 키 값이 기능을 회복하여 입력합니다. 30분 후 수면 모드로 전환되고 깨어난 후 사용할 수 있습니다. 두 번째 키 값이 유효합니다. 유선 모드는 컴퓨터가 수면 모드로 전환되는 것을 따릅니다.

저전력 프롬프트

배터리 전압이 3.3V 미만이면 충전 표시등이 빨간색으로 느리게 깜박여 저전력 경고임을 나타냅니다. 충전 시 충전 표시등은 정상 빨간색으로 켜져 충전 중임을 나타냅니다. 완전히 충전되면 충전 표시등이 정상적인 조명 효과로 돌아갑니다. 3.3V 미만이면 키보드가 자동으로 종료됩니다. 자동 종료 후 키가 무효화되고 사전에 표시등이 켜져 현재 충전이 필요함을 나타냅니다.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt ATTACK SHARK . Doufáme, že vám může přinést zcela nový prvouc a zkušenosti. Zároveň se těšíme na vaše cenné podněty k našim produktům a budeme vám i nadále poskytovat lepší produkty a služby.

Tato příručka vám pomůže začít s klávesnicí X68PRO HE. Prosím, přečtěte si text a příliš nepřeskakujte. Později vám za to poděkujete.

Seznam produktů

1. Klávesnice X68PRO HE x1
2. Nabíjecí kabel TYPU-C x1
3. DIY nástroj x1
4. Návod k použití x1

Rychlý průvodce



① Přepínač režimu 2.4G-drátový-Bluetooth
② Rozhraní typu c
③ Úložný prostor přijímače 2.4G

④ Kontroly

1) Caps Lock Light: Klávesa Caps, při uzamčení vždy svítí, při odemknutí vypnuto
2) Indikátor CAPS: Vždy zapnutý, při uzamčení vždy svítí, při odemčení zhasnutý
3) Indikátor nabíjení/režimu úsporu (ESC): Svítivý při nabíjení, zhasnutý při plném nabití, pomalé blikání při nízkém napětí
4) Indikátor Bluetooth (CAPS): rychlé blikání při párování, pomalé blikání při opětovném připojení
5) Indikátor 2,4G (R): rychlé blikání při párování, pomalé blikání při opětovném připojení

Kompatibilní systém

Může běžet na počítačích Windows, MAC OS a systémech mobilních telefonů nebo počítačích s verzemi Bluetooth.

Spát

V bezdrátovém režimu uvolněte klávesu na 3 minuty pro přechod do pohotovostního režimu, podsvícení klávesnice se vypne a stisknutím libovolného klávesy se probudíte. Po minutách přejde do režimu spánku a lze jej používat po probuzení. Druhá hodnota těže je platná. Kabelový režim následuje počítač do režimu spánku.

Výzva pro nízkou spotřebu energie

Když je napětí baterie nižší než 3,3 V, kontrolka nabíjení pomalu bliká červeně, což znamená, že je aktuálně ve stavu nízké spotřeby. Při nabíjení svítí kontrolka nabíjení vždy červeně, což znamená, že se nabíjí. Po úplném nabití se kontrolka nabíjení vrátí k normálnímu svítidlenému efektu. Když je nižší než 3,1 V, klávesnice se automaticky vypne. Po automatickém vypnutí je klíč neplatný a svítí kontrolka nízké spotřeby, což znamená, že v tuto chvíli potřeba nabíjení.

Hartelijk dank dat u voor ons ATTACK SHARK . We hopen dat het u een geheel nieuwe werking en ervaring kan bieden. Tegelijkertijd kijken we uit naar uw waardevolle suggesties over onze producten en we zullen u blijven voorzien van betere producten en diensten.

Deze gids helpt u op weg met het X68PRO HE-toetsenbord. Lees de tekst zorgvuldig en sla niet te veel over. U zult er later dankbaar voor zijn.

Productlijst

1. X68PRO HE toetsenbord x1
2. TYPE-C oplaadkabel x1
3. DIY gereedschap x1
4. Gebruiksaanwijzing x1

Snelstartgids



① 2.4G-bedraad-Bluetooth schakelaar modus schakelaar
② Type-c interface
③ 2.4G ontvanger opslaggebied

④ Indicatielampjes

1) Caps Lock-indicator: Caps-toets, altijd wit wanneer vergrendeld, uit wanneer ontgrendeld
2) CAPS-indicator: Altijd aan, altijd wit als deze is ingeschakeld
3) Oplaadindicator/energiespaarstand (ESC): Knippert tijdens opladen, uit wanneer volledig opgeladen, langzaam knipperend bij lage batterijspanning
4) Bluetooth-indicator (CAPS): snel knipperend bij koppelen, langzaam knipperend bij opnieuw verbinden
5) 2,4G (R)-indicator: (R): snel knipperend bij koppelen, langzaam knipperend bij opnieuw verbinden

Compatibel systeem

Kan draaien op computer Windows, MAC OS en mobiele telefoonsystemen of computers met Bluetooth versies.

Slaapstand

Laat in de draadloze modus de toets 3 minuten los om de stand-bymodus te activeren, de achtergrondverlichting van het toetsenbord gaat uit en druk op een toets om te ontwaken, waarna het toetsenbord opnieuw aan. het toetsenbord te activeren, moet de toetswaarde de functie activeren. Na 30 minuten gaat het in de slaapstand en kan het worden gebruikt na het ontwaken. De tweede toetswaarde is geldig. De bedrade modus volgt de computer om te slapen.

Melding voor lage vermogen

Wanneer de batterijspanning lager is dan 3,3 V, knippert het oplaadindicatielampje langzaam rood om aan te geven dat het zich momenteel in een toestand met lage vermogendheid bevindt. Tijdens het opladen brandt het oplaadindicatielampje altijd rood om aan te geven dat het wordt opgeladen. Wanneer het volledig is opgeladen, keert het oplaadindicatielampje terug naar het normale lichteffect. Wanneer het lager is dan 3,1 V, wordt het toetsenbord automatisch uitgeschakeld. Na automatisch uitschakelen is de toets ongeldig en brandt het indicatielampje voor laag vermogen. wat aangeeft dat er op dit moment moet worden opgeladen.

ack så mycket för att du valde vår ATTACK SHARK produkt. Vi hoppas att det kan ge dig en helt ny verksamhet och upplevelse. Samtidigt ser vi fram emot dina värdefulla förslag på våra produkter, och vi kommer att fortsätta att förse dig med bättre produkter och tjänster.

Den här guiden hjälper dig att komma igång med X68PRO HE -tangentbordet. Se till att läsa texten och hoppa inte över för mycket. Du kommer att tacka dig för att du gjorde det efteråt.

Innehållslista

1. X68PRO HE-tangentbord x1
2. TYPE-C laddkabel x1
3. Gönd-ett-själ-verktyg x1
4. Bruksanvisning x1

Snabbstartguide



① 2.4G-kabel-Bluetooth-omkopplare
lägesomkopplare
② Typ-c-gränssnitt
③ lagringsutrymme för 2.4G-mottagare

④ Indikeringslampor

1) Caps Lock-indikator: Caps-tangenten, alltid vit när den är låst, av när den är upplåst
2) Effektindikator: Alltid blå, alltid vit när den är låst, av när den är upplåst
3) Laddnings-/lägesindikatorlampa (ESC): Inte vid laddning, av när fulladdad, långsam blinkning vid låg effekt
4) Bluetooth-indikatorlampa (CAPS): snabb blinkning vid parkoppling, långsam blinkning vid återanslutning
5) 2,4G-indikator (R): Snabb blinkning vid parkoppling, långsam blinkning vid återanslutning

Kompatibelt system

Kan köras på datorer med Windows, MAC OS och mobiltelefonsystem eller datorer med Bluetooth-versioner.

Sova

I trådlöst läge, slåpp knappen i 3 minuter för att gå in i standbyläge, tangentbordets bakgrundsbelysning släcks och tryck på valfri tangent för att tändas; när tangenten trycks ned för att väcka tangentbordet måste tangentvärdet utlösa funktionen, Efter 30 minuter går den in i viloläge och kan användas efter uppvaknandet. Det andra nyckelvärdet är giltigt. Trådbundet läge följer datorn till viloläge.

Lag effektprompt

När batterispänningen är lägre än 3,3V blinkar laddningsindikatorlampan långsamt i rött för att indikera att den för närvarande är i lågeffektläge. Vid laddning lyser laddningsindikatorn alltid rött för att indikera att den laddas. När den är fulladdad återgår laddningsindikatorn till normal ljuseffekt. När den är lägre än 3,1V stängs tangentbordet automatiskt av. Efter automatisk avstängning är nyckeln ogiltig och indikatorlampan för låg effekt lyser, vilket indikerar att laddning behövs just nu.

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξτε το προϊόν μας ATTACK SHARK ! Ελπίζουμε ότι μπορεί να σας προσφέρει μια ολοκαίνουργια λειτουργία και εμπειρία. Ταυτόχρονα, αναμένουμε τις πολύτιμες προτάσεις σας για τα προϊόντα μας και θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε με το πληκτρολόγιο X68PRO HE. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το κείμενο και μην παραλείψετε πάρα πολλά. Θα σας ευχαριστήσετε που το κάνατε μετά.

Λίστα περιεχομένου

1. Πληκτρολόγιο X68PRO HE x1
2. Καλώδιο φόρτισης TYPE-C x1
3. Εργαλείο DIY x1
4. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης x1

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

① Διακόπτης λειτουργίας διακόπτη 2,4G-ενσύρματο-Bluetooth
② Διασύνδεση τύπου c
③ Χώρος αποθήκευσης δέκτη 2.4G

④ Ενδεικτικές λυχνίες

1) Ένδειξη caps lock: Πλήκτρο caps lock, πάντα λευκό όταν είναι κλειδωμένο, σβηστό όταν ξεκλειδωθεί
2) Ένδειξη CAPS: Να είναι πάντα λευκό όταν είναι κλειδωμένο, σβηστό όταν ξεκλειδωθεί
3) Ένδειξη φόρτισης/εξοικονόμησης ενέργειας (ESC): Αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, απενεργοποιείται όταν φορτίζεται πλήρως, αργά κατά μήκος όταν μειωθεί
4) Ένδειξη Bluetooth (CAPS): γρήγορο φως κατά το σύζευξη, αργό φως κατά την επανασύνδεση
5) Ένδειξη 2,4G (R): γρήγορο φως κατά το σύζευξη, αργό φως κατά την επανασύνδεση

Συμβατό σύστημα

Μπορεί να εκτελεστεί σε υπολογιστές Windows, MAC OS και συστήματα κινητής τηλεφωνίας ή υπολογιστές με εκδόσεις Bluetooth.

Ύπνος

Στην αναμονή λειτουργία, αφήστε το πλήκτρο για 3 λεπτά για να μπείτε σε κατάσταση αναμονής, ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου σβήνει και πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ανάψει όταν πατηθεί το πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο, η τιμή του πλήκτρου πρέπει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία. Μετά από 30 λεπτά, μπαίνει σε κατάσταση ύπνου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την αφύπνιση, Η δεύτερη βασική τιμή είναι έγκυρη. Η ενσύρματη λειτουργία ακολουθεί τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

Ειδοποίηση χαμηλής ισχύος

Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 3,3 V, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα για να υποδείξει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής ισχύος. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης είναι πάντα αναμμένη με κόκκινο χρώμα για να υποδείξει ότι φορτίζει. Όταν φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης επιστρέφει στο κανονικό εφέ φωτισμού. Όταν είναι χαμηλότερη από 3,1 V, το πληκτρολόγιο κλείνει αυτόματα. Μετά τον αυτόματο τερματισμό λειτουργίας, το κλειδί δεν είναι έγκυρο και η ενδεικτική λυχνία χαμηλής ισχύος είναι αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι αυτή τη στιγμή απαιτείται φόρτιση.

Dziękujemy bardzo za wybranie naszego produktu ATTACK SHARK ! Mamy nadzieję, że przyniesie Ci on zupełnie nowe doświadczenie i obsługę. Jednocześnie czekamy na Twoje cenne sugestie dotyczące naszych produktów i będziemy nadal dostarczać Ci lepsze produkty i usługi.

Ten przewodnik pomoże Ci rozpocząć korzystanie z klawiatury X68PRO HE. Przeczytaj tekst i nie pomijaj zbyt wielu fragmentów. Podziękujesz nam za to później.

Lista treści

1. Klawiatura X68PRO HE x1
2. Kabel ładujący TYPE-C x1
3. Narzędzie do majsterkowania x1
4. Instrukcja obsługi x1

Szybki przewodnik

① Przełącznik trybu przewodowego Bluetooth 2.4G
② Interfejs typu C
③ Miejsce do przechowywania odbiornika 2.4G

④ Kontrolki

1) Kontrolka Caps: klawisz Caps, zawsze biały po zablokowaniu, wyłączony po odblokowaniu
2) Kontrolka CAPS: Biała zablokowany, zawsze biały po zablokowaniu, wyłączony po odblokowaniu
3) Kontrolka ładowania/oszczędzania energii (ESC): Miga podczas ładowania, wyłącza się po pełnym naładowaniu, wolno migający przy stanie poziomu baterii
4) Wskaźnik Bluetooth (CAPS): szybkie miganie podczas parowania, wolne miganie podczas ponownego łączenia
5) Wskaźnik 2,4G (R): szybkie miganie podczas parowania, wolne miganie podczas ponownego łączenia

Zgodny system

Może działać na komputerach z systemem Windows, MAC OS i telefonach komórkowych lub komputerach z wersjami Bluetooth.

Uśpienie

W trybie bezprzewodowym zwolnij klawisz na 3 minuty, aby przejść do trybu gotowości, podświetlenie klawiatury wyłączy się, a następnie naciśnij dowolny klawisz, aby się zabawić. gdy klawisz zostanie naciśnięty, aby obudzić klawiaturę, wartość klawisza musi wywołać funkcję. Po 30 minutach przechodzi w tryb uśpienia i można go używać po wybudzeniu. Druga wartość klawisza jest ważna. Tryb przewodowy podąża za komputerem w tryb uśpienia.

Monit o niskim poziomie naładowania

Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 3,3 V, kontrolka ładowania miga powoli na czerwono, aby wskazać, że jest obecnie w stanie niskiego poziomu naładowania. Podczas ładowania kontrolka ładowania zawsze świeci na czerwono, aby wskazać, że ładowanie jest w toku. Po pełnym naładowaniu kontrolka ładowania powraca do normalnego efektu świetlnego. Gdy jest niższa niż 3,1 V, klawiatura automatycznie się wyłącza. Po automatycznym wyłączeniu klawisz jest nieprawidłowy, a kontrolka niskiego poziomu naładowania świeci, wskazując, że w tym momencie konieczne jest ładowanie.

Köszönjük, hogy a mi ATTACK SHARK termékünket választotta. Reméljük, vadonatúj működést és tapasztalatot tud nyújtani Önnek. Ugyanakkor várjuk értékes javaslatait termékeinkről kapcsolatban, és továbbra is jobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk Önnek.

Ez az útmutató segít az X68PRO HE billentyűzet használatának megkezdésében. Kérjük, feltétlenül olvassa el a szöveget, és ne ugorjon túl sokat. Utána meg fogod köszönni, hogy megtetted.

Tartalomlista

1. X68PRO HE billentyűzet x1
2. TYPE-C töltőkábel x1
3. barkácseszköz x1
4. Használati utasítás x1

Gyors üzembe helyezési útmutató

① 2.4G-vezetékes-Bluetooth kapcsoló mód kapcsoló
② C típusú interfész
③ 2.4G vevő tárolóterület

④ Jelzőlámpák

1) Caps Lock: Caps gomb, mindig fehér, ha zárva van, nem világít feloldáskor
2) CAPS-jelző: Mindig fehér, ha zárva van, feloldáskor mindig fehér, feloldáskor nem világít
3) Töltés/energiatakarékos mód (ESC) jelzőfény: Villog töltés közben, teljesen feltöltve kialszik, ha az akkumulátor feszültsége alacsony, lassan villog, lassan villog
4) Bluetooth-jelző (CAPS): párosításkor gyors villogás, újracsatlakozáskor lassú villogás
5) 2,4G-jelző (R): gyorsan villog párosításkor, lassan villog újracsatlakozáskor

Kompatibilis rendszer

Futtatható számítógépes Windows, MAC OS és mobiltelefon-rendszereken vagy Bluetooth-verzióval rendelkező számítógépeken.

Alvás

Vezeték nélküli módban engedje fel a gombot 3 percre a készenléti módba belépéshez, a billentyűzet háttérvilágítása kikapcsol, és nyomja meg bármelyik gombot a világításhoz; Amikor a billentyűt megnyomja, a billentyűzet felébresztéséhez, a billentyű értékének ki kell váltania a funkciót, 30 perc elteltével alvó módba lép, és ébredés után is használható. A második kulcsérték érvényes. A vezetékes mód követi a számítógépet alvó állapotba.

Low Power Prompt

Ha az akkumulátor feszültsége 3,3 V alatt van, a töltésjelző lámpa lassan pirosan villog, jelezve, hogy az akkumulátor jelenleg alacsony fogyasztású állapotban van. Töltés közben a töltésjelző lámpa mindig pirosan világít, jelezve, hogy a készülék töltés alatt áll. Amikor teljesen fel van töltve, a töltésjelző lámpa visszatér a normál fényhatásra. Ha 3,1 V-nál alacsonyabb, a billentyűzet automatikusan kikapcsol. Az automatikus kikapcsolás után a kulcs érvénytelen, és az alacsony fogyasztású jelző lámpa világít, jelezve, hogy jelenleg töltésre van szükség.

Mange tak fordi du valgte vores ATTACK SHARK produkt, Vi håber, det kan give dig en helt ny drift og oplevelse. Samtidig ser vi frem til dine værdifulde forslag på vores produkter, og vi vil fortsætte med at give dig bedre produkter og tjenester.

Denne guide hjælper dig med at komme i gang med X68PRO HE-tastatured, Sørg for at læse teksten og spring ikke for meget over. Du vil takke dig for at gøre det bagefter.

Indholdsliste

1. X68PRO HE tastatur x1
2. TYPE-C ladekabel x1
3. DIY værktøj x1
4. Instruktionsmanual x1

Hurtig startvejledning



① 2.4G-kabel-Bluetooth-omskifter/tilstandskontakt
② Type-c interface
③ 2.4G-modtagerlagerpads

④ Indikatorlys

1) Caps-indikator: Caps-nøgle, altid hvid når den er låst, slukket når den låses op
2) CAPS-indikator: Vær låst, altid hvid når der er låst, slukket når den er låst op
3) Opladning/energibesparende tilstand (ESC) indikator lys: Blinker, når det lades, slukker, når det er fuldt opladning, langsomt blinker, når batteriet er lavt
4) Bluetooth-indikator (CAPS): hurtig blink ved parring, langsomt blink ved genforbindelse
5) 2,4G-indikator (R): hurtig blink ved parring, langsomt blink ved genforbindelse

Kompatibelt system

Kan køre på computer Windows, MAC OS og mobiltelefonsystemer eller computere med Bluetooth-versioner.

Sova

I trådløs tilstand skal du slippe tasten i 3 minutter for at gå i standbytilstand, tastaturets baggrundsbelysning slukker, og tryk på en vilkårlig tast for at lyse, når tastaturet lyser, skal tastaturets værdi aktivere tastaturet, skal tasteværdien udløse funktionen, Efter 30 minutter går den i dvaletilstand og kan bruges efter opvågning. Den anden nøgleværdi er gyldig. Kablet tilstand følger computeren i dvale.

Lav effekt-prompt

Når batterispændingen er lavere end 3,3V, blinker opladningsindikatoren langsomt rødt for at angive, at den i øjeblikket er i lav strømtilstand. Under opladning lyser opladningsindikatoren altid rødt for at angive, at den oplades. Når den er fuldt opladet, vender opladningsindikatoren tilbage til normal lyseffekt. Når den er lavere end 3.1V, lukker tastaturet automatisk ned, Efter automatisk nedlukning er nøglen ugyldig, og indikatorlampen for lavt strømforbrug er tændt, hvilket indikerer, at opladning er nødvendig på dette tidspunkt.

شكرًا جزيلًا لاختيارك منتج ATTACK SHARK ! نأمل أن يمنحك تجربة وتشغيلًا جديدين تمامًا. في الوقت نفسه، نتطلع إلى اقتراحاتك القيمة بشأن منتجاتنا ونواصل تزويدك بمنتجات وخدمات أفضل.

سيساعدك هذا الدليل على البدء مع لوحة مفاتيح X68PRO HE. يرجى قراءة النص وعدم تخطي الكثير. سوف تشكرنا على القيام بذلك لاحقًا.

قائمة المحتويات

1. لوحة مفاتيح X68PRO HE x1
2. كابل شحن TYPE-C x1
3. أداة DIY x1
4. دليل تعليمات x1

دليل البدء السريع



① مفتاح تبديل وضع البلوتوث اللاسلكي 2.4G-سلكي
② واجهة من النوع c
③ مساحة تخزين لجهاز استقبال 2.4G

④ مصابيح الإشارة

1) مؤشر قفل الأحرف الكبيرة: مفتاح الأحرف الكبيرة، دائمًا أبيض عند القفل، وإيقاف التشغيل عند إلغاء القفل
2) مؤشر CAPS: أبيض دائمًا عند القفل، وإيقاف التشغيل عند إلغاء القفل
3) مؤشر الشحن/توفير الطاقة (ESC): يومض أثناء الشحن، ويتم إيقاف تشغيله عند الشحن بالكامل، ويومض ببطء عند انخفاض مستوى البطارية
4) مؤشر بلوتوث (CAPS): يومض بسرعة أثناء الاقتران، ويومض ببطء أثناء إعادة الاتصال
5) مؤشر 2.4G (R): يومض بسرعة أثناء الاقتران، ويومض ببطء أثناء إعادة الاتصال

النظام المتوافق

يمكن تشغيله على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows وMAC OS وأنظمة الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على إصدارات Bluetooth.

السكون

في الوضع اللاسلكي، اترك المفتاح لمدة 3 دقائق للدخول إلى وضع السكون، ويتم إيقاف تشغيل إضاءة الخلفية للوحة المفاتيح، ويدخل في وضع السكون؛ اضغط على أي مفتاح للاستيقاظ، يجب أن تكون قيمة المفتاح قادرة على تنشيط الوظيفة، بعد 30 دقيقة، يدخل في وضع السكون، ويمكن استخدامه بعد الاستيقاظ. يمكن استخدام قيمة المفتاح الثانية. يتبع الوضع السلكي وضع السكون الخاص بالكمبيوتر.

تحذير انخفاض الجهد

عندما يكون جهد البطارية أقل من 3.3 فولت، يومض مؤشر الشحن ببطء باللون الأحمر للإشارة إلى أنه في حالة انخفاض الجهد. أثناء الشحن، يظل مؤشر الشحن باللون الأحمر للإشارة إلى أنه قيد الشحن. عند الشحن بالكامل، يعود مؤشر الشحن إلى التأثير الضوئي العادي. عندما يكون أقل من 3.1 فولت، يتم إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح تلقائيًا. بعد الإيقاف التلقائي، يصبح المفتاح غير صالح، ويومض مؤشر انخفاض الجهد، مما يشير إلى أنه يجب شحنه الآن.