LIAN LI
Feel the difference



V100

Designed to Dominate, Built to Game
Conçu pour dominer, conçu pour jouer

Installation Guide / 安裝說明書 /
Guide d'installation / Installationsanleitung /
Guía de instalación / インストールガイド

Procedure to Remove All Exterior Panels and Dust Filter/外板和濾網拆卸/ Procédure de retrait de tous les panneaux extérieurs et du filtre à poussière/ Vorgehensweise zum Entfernen aller Außenverkleidungen und Staubfilter/ Procedimiento para quitar todos los paneles exteriores y el filtro de polvo/ すべての外装パネルとダストフィルターを取り外す手順

Remove the side and front glass

卸下側邊與前面玻璃/Retirez le verre latéral et avant/
Entfernen Sie das seitliche und vordere Glas/
Retire el vidrio lateral y frontal/
側面と前面のガラスを取り外します

⚠ Attention: Peel off the protective film on both sides/
注意: 撕掉兩邊的保護膜/
Attention : Retirez le film protecteur des deux côtés/





Remove the Right Side Panel and Top Cover

卸下右側板與上蓋/
Retirez le panneau latéral droit et le capot supérieur/
Entfernen Sie die rechte Seitenwand und die obere Abdeckung/
Retire el panel lateral derecho y la cubierta superior/
右側のサイドパネルとトップカバーを取り外します



Remove the Dust Filters

灰塵濾網拆卸/Retirer les filtres à poussière/
Entfernen Sie die Staubfilter/
Retire los filtros de polvo/
ダスト フィルタを取り外す



Included Accessories Kit List/隨附配件明細/
Liste des accessoires inclus/Liste des mitgelieferten Zubehörsatzes/
Lista de accesorios incluidos en el kit/付属アクセサリキットリスト

ⓐ 4 pcs
Screws
for PSU mounting

ⓑ 13 pcs
Screws
for motherboard/
2.5"SSD mounting

ⓒ 3 pcs
Stand-off bolt
(spare parts)
for M/B mount

ⓓ  1 pcs
Tool
for stand-off bolt

ⓔ 16 pcs
Screws
for fan mounting

ⓕ 8 pcs
Long screws
for fan mounting

ⓖ 3 pcs
Anti-vibration rings
for 3.5" HDD mount

ⓗ  3 pcs
Screws
for 3.5" HDD mount

ⓘ 5 pcs
Cable ties
for cable
management

Ⓙ 2 pcs
Female clips
(spare parts)

ⓚ 4 pcs

Ⓛ 1 pcs

Ⓜ 2 pcs

Ⓝ 2 pcs

Ⓞ 2 pcs

Ⓟ 2 pcs

For Graphic Card Anti-sag Bracket Installation

※ Exceeded quantity are spare parts.
※ 多餘的零件數量是備品.
※ Les pièces supplémentaires sont des pièces de rechange.
※ Zusätzliche Teile können als Ersatzteile verwendet werden.
※ Exceeded quantity are spare parts.
※ ネジには予備が含まれてれいます。

Case Overview/
機殼特點概述/Aperçu du cas/Fallübersicht/
Descripción general del caso/ケース概要



Ⓐ	Supporting 120 mm fan x 3 or 140 mm fan x 2 or 360 mm radiator x 1 or 280 mm radiator x 1
Ⓑ	Supporting 120 mm fan x 3
Ⓒ	IO ports : Power Button, Reset Button, 1 x HD Audio, 1 x USB 3.1 Type C, 2 x USB 3.0
Ⓓ	Supporting 120 mm fan x 2
Ⓔ	Supporting 120 mm fan x 1 or 140 mm fan x 1
Ⓕ	Supporting ATX PSU x 1 (Removable dust filter in bottom)
Ⓖ	Supporting 2.5” SSD x 1
Ⓗ	Supporting 3.5” HDD x 1

PSU Installation/
電源供應器安裝/Installation du plateau du bloc d'alimentation/
PSU-Einsatz installieren/Instalación de la fuente de alimentación/
電源のインストール



I/O Port Function and Cable Connection/
I/O 連接埠功能及線材連接/Fonction du port E/S et connexion du câble/
E/A-Anschlussfunktion und Kabelverbindung/
Función del puerto de E/S y conexión del cable/I/Oポート機能とケーブル接続



- **Warning!** Do not connect the wrong type of LED connector. If it is connected to the 12 V connector, permanent damage will occur.
- 警告！請勿連接錯誤類型的LED接頭。如連接至12V接頭，將造成永久性損壞。
- **Avertissement !** Ne connectez pas le mauvais type de connecteur LED. S'il est connecté au connecteur 12 V, des dommages permanents peuvent survenir.

V100 LIGHTING CABLE

Connect to 5V 3 pin header on M/B





POWER / RESET



	Definition
1	Power LED+
3	Power LED-
5	Power SW+
7	Power SW-
6	Reset SW+
8	Reset SW-

USB 3.0 Supports motherboard USB 3.0 20 Pin header



USB 3.1 GEN.2



HD AUDIO

Motherboard installation/
主板安装/Installation de la carte mère/
Installation des Motherboards/Instalación de la placa base/
マザーボードの取り付け





Radiator & cooling support/
散熱器&水冷排支援/Radiateur et ventilation compatibilité/
Kühler- und Kühlungsunterstützung/Soporte de refrigeración y radiador/
ラジエーターと冷却のサポート



Top fan installation/上風扇安裝/
Installation du ventilateur supérieur/Installation des oberen Lüfters/
Instalación del ventilador superior/上部ファンの取り付け

120 mm fan mounting points/
120mm 風扇安裝點/
Points de montage pour ventilateur
de 120 mm



140 mm fan mounting points/
140mm 風扇安裝點/
Points de montage pour
ventilateur de 140 mm

PSU shroud - fan installation/
電源包艙-風扇安裝/Installation du ventilateur dans le cache-alimentation/
Lüfterinstallation im Netzteilabdeckungsbereich/
Instalación del ventilador en la cubierta de la fuente de alimentación/
電源シュラウド内のファン取り付け



Graphic Card Anti-sag Bracket Installation/顯卡支撐架安裝 /
Installation du support anti-affaissement de la carte graphique /
Installation der Anti-Sag-Halterung für die Grafikkarte /
Instalación del soporte antideslizamiento de la tarjeta gráfica /
グラフィックカードのたるみ防止ブラケットの取り付け



Peal the layer on adhesive/
撕下雙面膠/
Retirez le ruban adhésif double face





Loosen the screw for adjustment/
鬆開螺絲以便調整/
Desserrez la vis pour le réglage



Part ⓓ of V100 Hardware List/
V100 之零件部品一覽表的ⓓ零件/
Composant ⓓ de la liste des pièces du V100



Drive Installation/
硬碟安裝/Installation du lecteur/Laufwerkinstallation/
Instalación de la unidad/ドライブのインストール

2.5" SSD installation/2.5" SSD 安裝/Installation de SSD 2,5"





3.5" HDD installation/
3.5" HDD 安裝/
Installation de HDD 3,5"



⚠

Be careful of the rubber pad installing orientation/
注意橡膠墊安裝方向/
Faites attention à l'orientation d'installation du tampon en caoutchouc

* The bottom of the chassis allows hard drive screws to be secured for better stability/
機殼底部可鎖硬碟螺絲讓硬碟更加牢固/
Le bas du boîtier permet de visser le disque dur pour une meilleure stabilité.





Hardware Clearance /
硬件兼容性支援/Liquidation du matériel/Hardware-Freigabe/Liquidación de hardware/ハードウェアクリアランス

CPU height clearance/CPU風冷高度/
Dégagement en hauteur du processeur



GPU clearance/顯卡安裝尺寸/Dégagement GPU



PSU length clearance/電源供應器長度空間/
Dégagement pour la longueur de l'alimentation



Cable Management /
線材整理/Gestion des câbles/Kabelmanagement/Mantenimiento de cable/ケーブル管理



Concealed platform utilization/
隱藏平台利用/Utilisation de la plateforme dissimulée/Verwendung der verdeckten Plattform/Uso de plataforma oculta/隠しプラットフォームの活用





Figure display/
放置公仔/
Exposition
de figurines

(EN) Safety Instructions and Warnings

These safety guidelines are essential to ensure the proper use and handling of PC components, including PC cases, fans, AIO coolers, and PSUs. Follow these instructions carefully to prevent accidents, injuries, or equipment damage.

1. General Safety Precautions
   This product is not suitable for children under 12 years of age.
   Always handle components with care and follow the instructions provided.

2. Safety Instructions for PC Cases
Mechanical Safety
   Always use protective gloves during the assembly or maintenance of PC cases to prevent injuries or scratches.
   Do not stand, sit, or lean on the PC case.
   Avoid placing excessive weight on the PC case, as it may damage the frame or lead to hardware failure.
Ventilation and Overheating Prevention
   Ensure ventilation slots on the PC case are not obstructed by objects, dust, or cables.
   Regularly clean filters and vents to maintain proper airflow.
   Avoid placing the PC in confined spaces without adequate ventilation.

3. Safety Instructions for Fans
Installation and Maintenance
   When working with fans or sharp-edged components, take precautions to avoid cuts or abrasions. Ensure fans are powered off before handling. Regularly clean fan blades and surrounding areas to prevent dust buildup.

4. Safety Instructions for Power Supply Units (PSUs)
Electrical Safety
   Use only compatible and certified components to avoid electrical incompatibility or failures.
   Ensure proper grounding to prevent static discharge or electric shock.
   Unplug the system from the power source before installing or removing components.
   Use surge protectors or UPS devices to safeguard components from power fluctuations.

5. Safety Instructions for AIO Coolers
Liquid Cooling Safety
   Carefully check the integrity of tubing and seals in AIO coolers to prevent leaks.
   Avoid bending or twisting coolant tubes excessively during installation.
   Regularly inspect the cooling system for wear and tear.

6. Environmental Safety
   Keep all PC components away from liquids, moisture, and damp environments.
   Avoid exposing components to extreme temperatures or direct sunlight.

7. Maintenance and Handling Tips
   Check screws and mounts periodically to ensure all components remain secure.
   Use anti-static wrist straps or mats when handling sensitive parts to prevent electrostatic discharge (ESD).

8. Important Reminder
For safe handling of these products, always refer to this manual before use. Keep it for future reference.
Misuse or neglect of these instructions may void warranties or lead to hardware failure.

(DE) Sicherheitsanweisungen und Warnungen

Diese Sicherheitsrichtlinien sind entscheidend, um die ordnungsgemäße Verwendung und Handhabung von PC-Komponenten, einschließlich PC-Gehäusen, Lüftern, AIO-Kühlern und Netzteilen (PSUs), zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um Unfälle, Verletzungen oder Geräteschäden zu vermeiden.

1. Allgemeine Sicherheitshinweise
   Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.
   Gehen Sie immer sorgfältig mit den Komponenten um und befolgen Sie die bereitgestellten Anweisungen.

2. Sicherheitsanweisungen für PC-Gehäuse
Mechanische Sicherheit
Tragen Sie während der Montage oder Wartung von PC-Gehäusen immer Schutzhandschuhe, um Verletzungen oder Kratzer zu vermeiden. Stellen, sitzen oder lehnen Sie sich nicht auf das PC-Gehäuse.
Vermeiden Sie es, übermäßiges Gewicht auf das PC-Gehäuse zu legen, da dies den Rahmen beschädigen oder Hardwarefehler verursachen kann.
Belüftung und Vermeidung von Überhitzung
Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze des PC-Gehäuses nicht durch Gegenstände, Staub oder Kabel blockiert sind.
Reinigen Sie regelmäßig Filter und Lüftungsschlitze, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten.
Platzieren Sie den PC nicht in engen Räumen ohne ausreichende Belüftung.

3. Sicherheitsanweisungen für Lüfter
Installation und Wartung
Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um Schnitte oder Schürfwunden zu vermeiden, wenn Sie mit Lüftern oder scharfkantigen Komponenten arbeiten. Stellen Sie sicher, dass die Lüfter ausgeschaltet sind, bevor Sie diese handhaben. Reinigen Sie regelmäßig die Lüfterblätter und die Umgebung, um Staubansammlungen zu vermeiden.

4. Sicherheitsanweisungen für Netzteile (PSUs)
Elektrische Sicherheit
Verwenden Sie nur kompatible und zertifizierte Komponenten, um elektrische Inkompatibilitäten oder Ausfälle zu vermeiden.
Stellen Sie eine ordnungsgemäße Erdung sicher, um statische Entladungen oder elektrische Schläge zu verhindern.
Trennen Sie das System von der Stromquelle, bevor Sie Komponenten installieren oder entfernen.
Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte oder USVs, um die Komponenten vor Spannungsschwankungen zu schützen.

5. Sicherheitsanweisungen für AIO-Kühler
Sicherheit bei Flüssigkühlung
Überprüfen Sie sorgfältig die Unversehrtheit der Schläuche und Dichtungen in AIO-Kühlern, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
Vermeiden Sie es, Kühlmittelschläuche während der Installation übermäßig zu biegen oder zu verdrehen.
Überprüfen Sie das Kühlsystem regelmäßig auf Verschleiß.

6. Umweltschutz
Halten Sie alle PC-Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und feuchten Umgebungen fern.
Vermeiden Sie es, Komponenten extremen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht auszusetzen.

7. Wartungs- und Handhabungstipps
Überprüfen Sie regelmäßig Schrauben und Halterungen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher bleiben.
Verwenden Sie antistatische Armbänder oder Matten, wenn Sie empfindliche Teile handhaben, um elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden.

8. Wichtige Hinweise
Für die sichere Handhabung dieser Produkte sollten Sie stets dieses Handbuch konsultieren, bevor Sie sie verwenden. Bewahren Sie es für zukünftige Referenzen auf. Eine Missachtung oder Vernachlässigung dieser Anweisungen kann Garantien ungültig machen oder zu Hardwarefehlern führen.

(DU) Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze veiligheidsrichtlijnen zijn essentieel om een juiste gebruik en hantering van PC-componenten, inclusief PC-behuizingen, ventilatoren, AIO-koelers en PSU's, te waarborgen. Volg deze instructies zorgvuldig om ongevallen, verwondingen of schade aan apparatuur te voorkomen.

1. Algemene veiligheidsmaatregelen
Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Behandel de componenten altijd voorzichtig en volg de bijgeleverde instructies.

2. Veiligheidsinstructies voor PC-behuizingen
Mechanische veiligheid
Draag altijd beschermhandschoenen bij het monteren of onderhouden van PC-behuizingen om verwondingen of krassen te voorkomen.
Ga niet staan, zitten of leunen op de PC-behuizing.
Vermijd het plaatsen van te veel gewicht op de PC-behuizing, omdat dit het frame kan beschadigen of kan leiden tot hardwarestoringen.
Ventilatie en oververhittingspreventie
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de PC-behuizing niet worden geblokkeerd door objecten, stof of kabels.
Maak regelmatig de filters en ventilatieopeningen schoon om een goede luchtstroom te behouden.
Vermijd het plaatsen van de PC in afgesloten ruimtes zonder voldoende ventilatie.

3. Veiligheidsinstructies voor ventilatoren
Installatie en onderhoud
Neem voorzorgsmaatregelen om snijwonden of schrammen te voorkomen wanneer je met ventilatoren of scherpe onderdelen werkt.
Zorg ervoor dat de ventilatoren zijn uitgeschakeld voordat je ze aanraakt.
Maak de ventilatorbladen en omliggende gebieden regelmatig schoon om opbouw van stof te voorkomen.

4. Veiligheidsinstructies voor voedingseenheden (PSU's)
Elektrische veiligheid
Gebruik alleen compatibele en gecertificeerde componenten om elektrische incompatibiliteit of storingen te voorkomen.
Zorg voor een goede aarding om statische ontlading of elektrische schokken te voorkomen.
Koppel het systeem los van de stroombron voordat je componenten installeert of verwijdert.
Gebruik overspanningsbeveiliging of UPS-apparaten om componenten te beschermen tegen stroomfluctuaties.

5. Veiligheidsinstructies voor AIO-koelers
Vloeistofkoelingsveiligheid
Controleer zorgvuldig de integriteit van de slangen en afdichtingen in AIO-koelers om lekkages te voorkomen.
Vermijd het overmatig buigen of draaien van de koelvloeistofslangen bij installatie.
Inspecteer regelmatig het koelsysteem op slijtage.

6. Milieuveiligheid
Houd alle PC-componenten uit de buurt van vloeistoffen, vocht en vochtige omgevingen.
Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen of direct zonlicht.

7. Onderhouds- en hanteringsadvies
Controleer regelmatig de schroeven en bevestigingen om ervoor te zorgen dat alle componenten goed vastzitten.
Gebruik antistatische polsbanden of matten bij het hanteren van gevoelige onderdelen om elektrostatische ontlading (ESD) te voorkomen.

8. Belangrijke herinnering
Voor veilige hantering van deze producten, raadpleeg altijd deze handleiding voor gebruik. Bewaar deze voor toekomstige referentie. Onjuiste behandeling of het negeren van deze instructies kan de garantie ongeldig maken of leiden tot hardwarestoringen.

(ES) Instrucciones de Seguridad y Advertencias

Estas pautas de seguridad son esenciales para garantizar el uso y manejo adecuado de los componentes del PC, incluyendo cajas de PC, ventiladores, enfriadores AIO y fuentes de alimentación (PSU). Siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar accidentes, lesiones o daños al equipo.

1. Precauciones Generales de Seguridad
Este producto no es apto para niños menores de 12 años.
Maneje siempre los componentes con cuidado y siga las instrucciones proporcionadas.

2. Instrucciones de Seguridad para Cajas de PC
Seguridad Mecánica
Use siempre guantes protectores durante el montaje o mantenimiento de las cajas de PC para evitar lesiones o arañazos. No se pare, siéntese ni se apoye sobre la caja del PC.
Evite colocar peso excesivo sobre la caja del PC, ya que podría dañar la estructura o causar fallos en el hardware.
Ventilación y Prevención de Sobrecalentamiento
Asegúrese de que las ranuras de ventilación de la caja del PC no estén obstruidas por objetos, polvo o cables.
Limpie regularmente los filtros y ranuras de ventilación para mantener un flujo de aire adecuado.
Evite colocar el PC en espacios confinados sin una ventilación adecuada.

3. Instrucciones de Seguridad para Ventiladores
Instalación y Mantenimiento
Tome precauciones para evitar cortes o raspaduras cuando trabaje con ventiladores o componentes con bordes afilados. Asegúrese de que los ventiladores estén apagados antes de manipularlos.
Limpie regularmente las aspas de los ventiladores y las áreas circundantes para evitar la acumulación de polvo.

4. Instrucciones de Seguridad para Fuentes de Alimentación (PSU)
Seguridad Eléctrica
Use únicamente componentes compatibles y certificados para evitar incompatibilidades eléctricas o fallos.
Asegure una correcta conexión a tierra para evitar descargas estáticas o descargas eléctricas.
Desenchufe el sistema de la fuente de alimentación antes de instalar o retirar componentes.
Use protectores contra sobretensiones o dispositivos UPS para proteger los componentes de fluctuaciones de energía.

5. Instrucciones de Seguridad para Enfriadores AIO
Seguridad de Enfriamiento Líquido
Verifique cuidadosamente la integridad de los tubos y sellos en los enfriadores AIO para evitar fugas.
Evite doblar o torcer excesivamente los tubos de refrigerante durante la instalación.
Inspeccione regularmente el sistema de refrigeración para detectar signos de desgaste.

6. Seguridad Ambiental
Mantenga todos los componentes del PC alejados de líquidos, humedad y ambientes húmedos.
Evite exponer los componentes a temperaturas extremas o a la luz solar directa.

7. Consejos de Mantenimiento y Manipulación
Verifique periódicamente los tornillos y soportes para asegurarse de que todos los componentes permanezcan seguros.
Use correas o alfombrillas antiestáticas al manipular piezas sensibles para evitar descargas electrostáticas (ESD).

8. Recordatorio Importante
Para una manipulación segura de estos productos, consulte siempre este manual antes de su uso.
Guárdelo para futuras referencias.
El mal uso o la negligencia de estas instrucciones pueden anular las garantías o causar fallos en el hardware.

(FR) Instructions de sécurité et avertissements

Ces consignes de sécurité sont essentielles pour assurer une utilisation et une manipulation appropriées des composants PC, y compris les boîtiers PC, les ventilateurs, les refroidisseurs AIO et les blocs d'alimentation (PSU). Suivez ces instructions attentivement pour éviter les accidents, les blessures ou les dommages matériels.

1. Précautions générales de sécurité
Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 12 ans.
Manipulez toujours les composants avec soin et suivez les instructions fournies.

2. Instructions de sécurité pour les boîtiers PC
Sécurité mécanique
Portez toujours des gants de protection lors de l'assemblage ou de l'entretien des boîtiers PC pour éviter les blessures ou les égratignures. Ne vous tenez pas debout, ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur le boîtier PC. Évitez de placer un poids excessif sur le boîtier PC, car cela pourrait endommager le cadre ou entraîner une défaillance du matériel.
Ventilation et prévention de la surchauffe
Assurez-vous que les fentes de ventilation du boîtier PC ne sont pas obstruées par des objets, de la poussière ou des câbles. Nettoyez régulièrement les filtres et les évents pour maintenir un bon flux d'air. Évitez de placer le PC dans des espaces confinés sans une ventilation adéquate.

3. Instructions de sécurité pour les ventilateurs
Installation et entretien
Lorsque vous travaillez avec des ventilateurs ou des composants à bords tranchants, prenez des précautions pour éviter les coupures ou les éraflures. Assurez-vous que les ventilateurs sont éteints avant de les manipuler.
Nettoyez régulièrement les pales du ventilateur et les zones environnantes pour éviter l'accumulation de poussière.

4. Instructions de sécurité pour les blocs d'alimentation (PSU)
Sécurité électrique
Utilisez uniquement des composants compatibles et certifiés pour éviter les incompatibilités électriques ou les pannes.
Assurez-vous d'une mise à la terre correcte pour éviter les décharges statiques ou les chocs électriques.
Débranchez toujours le système de la source d'alimentation avant d'installer ou de retirer des composants.
Utilisez des parasurtenseurs ou des dispositifs UPS pour protéger les composants contre les fluctuations de courant.

5. Instructions de sécurité pour les refroidisseurs AIO
Sécurité du refroidissement liquid
Vérifiez soigneusement l'intégrité des tuyaux et des joints des refroidisseurs AIO pour éviter les fuites.
Évitez de plier ou de tordre excessivement les tuyaux de liquide lors de l'installation.
Inspectez régulièrement le système de refroidissement pour détecter l'usure.

6. Sécurité environnementale
Gardez tous les composants PC à l'écart des liquides, de l'humidité et des environnements humides.
Évitez d'exposer les composants à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil.

7. Conseils d'entretien et de manipulation
Vérifiez périodiquement les vis et les supports pour vous assurer que tous les composants restent sécurisés.
Utilisez des bracelets ou des tapis antistatiques lors de la manipulation de pièces sensibles pour éviter les décharges électrostatiques (ESD).

8. Rappel important
Pour une manipulation sécurisée de ces produits, référez-vous toujours à ce manuel avant utilisation. Conservez-le pour une référence future. Une mauvaise utilisation ou la négligence de ces instructions peut annuler les garanties ou entraîner une défaillance du matériel.

(IT) Istruzioni di Sicurezza e Avvertenze

Queste linee guida di sicurezza sono essenziali per garantire il corretto utilizzo e la corretta manipolazione dei componenti del PC, inclusi i case, le ventole, i sistemi di raffreddamento AIO e gli alimentatori (PSU).
Seguire attentamente queste istruzioni per evitare incidenti, lesioni o danni alle apparecchiature.

1. Precauzioni Generali di Sicurezza
Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore ai 12 anni.
Maneggiare sempre i componenti con cura e seguire le istruzioni fornite.

2. Istruzioni di Sicurezza per i Case del PC
Sicurezza Meccanica
Utilizzare sempre guanti protettivi durante l'assemblaggio o la manutenzione dei case del PC per evitare lesioni o graffi.
Non stare in piedi, sedersi o appoggiarsi sul case del PC. Evitare di posizionare un peso eccessivo sul case del PC, poiché potrebbe danneggiare la struttura o causare guasti all'hardware.
Ventilazione e Prevenzione del Surriscaldamento
Assicurarsi che le fessure di ventilazione del case del PC non siano ostruite da oggetti, polvere o cavi.
Pulire regolarmente i filtri e le prese d'aria per mantenere un flusso d'aria adeguato.
Evitare di posizionare il PC in spazi chiusi senza una ventilazione adeguata.

3. Istruzioni di Sicurezza per le Ventole
Installazione e Manutenzione
Adottare precauzioni per evitare tagli o abrasioni quando si lavora con le ventole o con componenti con bordi affilati.
Assicurarsi che le ventole siano spente prima di maneggiarle.
Pulire regolarmente le pale delle ventole e le aree circostanti per evitare l'accumulo di polvere.

4. Istruzioni di Sicurezza per gli Alimentatori (PSU)
Sicurezza Elettrica
Utilizzare solo componenti compatibili e certificati per evitare incompatibilità elettriche o guasti.
Assicurare un'adeguata messa a terra per evitare scariche elettrostatiche o scosse elettriche.
Scollegare il sistema dalla fonte di alimentazione prima di installare o rimuovere i componenti.
Utilizzare dispositivi di protezione contro le sovratensioni o UPS per proteggere i componenti dalle fluttuazioni di corrente.

5. Istruzioni di Sicurezza per i Sistemi di Raffreddamento AIO
Sicurezza del Raffreddamento a Liquido
Controllare attentamente l'integrità dei tubi e delle guarnizioni nei sistemi di raffreddamento AIO per prevenire perdite.
Evitare di piegare o torcere eccessivamente i tubi di raffreddamento durante l'installazione.
Ispezionare regolarmente il sistema di raffreddamento per individuare segni di usura.

6. Sicurezza Ambientale
Tenere tutti i componenti del PC lontani da liquidi, umidità e ambienti bagnati.
Evitare di esporre i componenti a temperature estreme o alla luce solare diretta.

7. Consigli per la Manutenzione e la Manipolazione
Controllare periodicamente le viti e i supporti per assicurarsi che tutti i componenti rimangano saldi.
Utilizzare braccialetti o tappetini antistatici durante la manipolazione di parti sensibili per evitare scariche elettrostatiche (ESD).

8. Promemoria Importante
Per una manipolazione sicura di questi prodotti, consultare sempre questo manuale prima dell'utilizzo. Conservarlo per consultazioni future. L'uso improprio o la negligenza di queste istruzioni possono annullare le garanzie o causare guasti all'hardware.

(PL) Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Te wytyczne bezpieczeństwa są niezbędne, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i obsługę komponentów PC, w tym obudów PC, wentylatorów, chłodnic AIO i zasilaczy (PSU). Należy uważnie przestrzegać tych instrukcji, aby zapobiec wypadkom, obrażeniom lub uszkodzeniom sprzętu.

1. Ogólne środki ostrożności
Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12. roku życia.
Zawsze traktuj komponenty ostrożnie i postępuj zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

2. Instrukcje bezpieczeństwa dla obudów PC
Bezpieczeństwo mechaniczne
Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas montażu lub konserwacji obudów PC, aby zapobiec obrażeniom lub zadrapaniom.
Nie stój, nie siadaj i nie opieraj się na obudowie PC.
Unikaj kładzenia nadmiernej wagi na obudowie PC, ponieważ może to uszkodzić ramę lub doprowadzić do awarii sprzętu.
Wentylacja i zapobieganie przegrzewaniu
Upewnij się, że otwory wentylacyjne w obudowie PC nie są zablokowane przez przedmioty, kurz lub kable.
Regularnie czyść filtry i wentylatory, aby utrzymać prawidłowy przepływ powietrza.
Unikaj umieszczania PC w zamkniętych przestrzeniach bez odpowiedniej wentylacji.

3. Instrukcje bezpieczeństwa dla wentylatorów
Montaż i konserwacja
Podczas pracy z wentylatorami lub ostrymi elementami należy zachować ostrożność, aby uniknąć skaleczeń lub zadrapań.
Upewnij się, że wentylatory są wyłączone przed ich obsługą.
Regularnie czyść łopatki wentylatora i otaczające je obszary, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.

4. Instrukcje bezpieczeństwa dla zasilaczy (PSU)
Bezpieczeństwo elektryczne
Używaj tylko kompatybilnych i certyfikowanych komponentów, aby uniknąć problemów z elektrycznością lub awarii.
Upewnij się, że komponenty są odpowiednio uziemione, aby zapobiec wyładowaniom statycznym lub porażeniom elektrycznym. Odłącz system od źródła zasilania przed instalowaniem lub usuwaniem komponentów. Używaj listw zasilających z ochroną przed przepięciami lub urządzeń UPS, aby chronić komponenty przed wahanami napięcia.

5. Instrukcje bezpieczeństwa dla chłodnic AIO
Bezpieczeństwo chłodzenia cieczą
Dokładnie sprawdź szczelność węży i uszczelek w chłodnicach AIO, aby zapobiec wyciekom.
Unikaj nadmiernego wyginania lub skręcania węży chłodzących podczas instalacji.
Regularnie sprawdzaj stan systemu chłodzenia pod kątem zużycia.

6. Bezpieczeństwo środowiskowe
Trzymaj wszystkie komponenty PC z dala od cieczy, wilgoci i wilgotnych środowisk.
Unikaj narażania komponentów na skrajne temperatury lub bezpośrednie światło słoneczne.

7. Porady dotyczące konserwacji i obsługi
Regularnie sprawdzaj śruby i mocowania, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane.
Używaj opasek lub mat antystatycznych podczas obsługi wrażliwych części, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

8. Ważne przypomnienie
Aby bezpiecznie obsługiwać te produkty, zawsze zapoznaj się z niniejszą instrukcją przed użyciem. Zachowaj ją do przyszłego użytku. Niewłaściwe użycie lub ignorowanie tych instrukcji może unieważnić gwarancję lub prowadzić do awarii sprzętu.

(PT) Instruções de segurança e avisos

Estas diretrizes de segurança são essenciais para garantir o uso e manuseio adequados dos componentes de PC, incluindo gabinetes de PC, ventiladores, coolers AIO e fontes de alimentação (PSUs). Siga estas instruções cuidadosamente para evitar acidentes, lesões ou danos ao equipamento.

1. Precauções gerais de segurança
Este produto não é adequado para crianças menores de 12 anos.
Manuseie sempre os componentes com cuidado e siga as instruções fornecidas.

2. Instruções de segurança para gabinetes de PC
Segurança mecânica
Sempre use luvas de proteção ao montar ou realizar manutenção em gabinetes de PC para evitar lesões ou arranhões.
Não fique em pé, sente-se ou se apoie no gabinete do PC.
Evite colocar peso excessivo no gabinete do PC, pois isso pode danificar a estrutura ou causar falhas no hardware.
Ventilação e prevenção de superaquecimento
Certifique-se de que as aberturas de ventilação no gabinete do PC não estejam obstruídas por objetos, poeira ou cabos.
Limpe regularmente os filtros e as aberturas de ventilação para manter um bom fluxo de ar.
Evite colocar o PC em espaços confinados sem ventilação adequada.

3. Instruções de segurança para ventiladores
Instalação e manutenção
Ao trabalhar com ventiladores ou componentes com bordas afiadas, tome precauções para evitar cortes ou arranhões.
Certifique-se de que os ventiladores estão desligados antes de manuseá-los.
Limpe regularmente as lâminas do ventilador e as áreas ao redor para evitar o acúmulo de poeira.

4. Instruções de segurança para fontes de alimentação (PSUs)
Segurança elétrica
Use apenas componentes compatíveis e certificados para evitar incompatibilidades elétricas ou falhas.
Certifique-se de fazer o aterramento adequado para evitar descargas estáticas ou choques elétricos.
Desconecte o sistema da fonte de energia antes de instalar ou remover componentes.
Use protetores contra surtos ou dispositivos UPS para proteger os componentes de flutuações de energia.

5. Instruções de segurança para coolers AIO
Segurança no resfriamento líquido
Verifique cuidadosamente a integridade das mangueiras e vedações nos coolers AIO para evitar vazamentos.
Evite dobrar ou torcer excessivamente as mangueiras de resfriamento durante a instalação.
Inspecione regularmente o sistema de resfriamento para verificar desgaste.

6. Segurança Ambiental
Mantenha todos os componentes do PC longe de líquidos, umidade e ambientes úmidos.
Evite expor os componentes a temperaturas extremas ou luz solar direta.

7. Dicas de manutenção e manuseio
Verifique periodicamente os parafusos e suportes para garantir que todos os componentes estejam bem fixados.
Use pulseiras ou tapetes antistáticos ao manusear partes sensíveis para evitar descargas eletrostáticas (ESD).

8. Lembrete importante
Para manuseio seguro desses produtos, consulte sempre este manual antes de usá-lo. Guarde-o para referência futura.
O uso inadequado ou a negligência dessas instruções pode anular a garantia ou causar falhas no hardware.

(SV) Säkerhetsinstruktioner och varningar

Dessa säkerhetsriktlinjer är viktiga för att säkerställa korrekt användning och hantering av PC-komponenter, inklusive PC-chassin, fläktar, AIO-kylare och PSU:er. Följ dessa instruktioner noggrant för att förhindra olyckor, skador eller utrustningsskador.

1. Allmänna säkerhetsföreskrifter
Denna produkt är inte lämplig för barn under 12 år.
Hantera alltid komponenterna försiktigt och följ de medföljande instruktionerna.

2. Säkerhetsinstruktioner för PC-chassin
Mekanisk säkerhet
Använd alltid skyddshandskar vid montering eller underhåll av PC-chassin för att undvika skador eller repor.
Stå inte, sitt inte eller luta dig inte på PC-chassit.
Undvik att placera överdrivet mycket vikt på PC-chassit, eftersom detta kan skada ramen eller orsaka hårdvarufel.
Ventilation och överhettningsförebyggande
Se till att ventilationsöppningarna på PC-chassit inte blockeras av objekt, damm eller kablar.
Rengör regelbundet filtren och ventilerna för att bibehålla ett bra luftflöde.
Undvik att placera PC:n i trånga utrymmen utan tillräcklig ventilation.

3. Säkerhetsinstruktioner för fläktar
Installation och underhåll
När du arbetar med fläktar eller skarpa komponenter, vidta försiktighetsåtgärder för att undvika skärsår eller rivsår.
Se till att fläktarna är avstängda innan du hanterar dem.
Rengör regelbundet fläktbladen och de omgivande områdena för att förhindra dammuppbyggnad.

4. Säkerhetsinstruktioner för nätaggregat (PSU)
Elektrisk säkerhet
Använd endast kompatibla och certifierade komponenter för att undvika elektriska inkompatibiliteter eller fel.
Se till att jorda ordentligt för att undvika statiska urladdningar eller elchock.
Koppla bort systemet från strömkällan innan du installerar eller tar bort komponenter.
Använd överspänningsskydd eller UPS-enheter för att skydda komponenterna från strömvariationer.

5. Säkerhetsinstruktioner för AIO-kylare
Säkerhet vid vätskekylning
Kontrollera noggrant integriteten hos slangar och tätningar i AIO-kylare för att förhindra läckage. Undvik att böja eller vrida vätskebehållarna för mycket vid installation. Inspektera regelbundet kylsystemet för slitage.

6. Miljösäkerhet
Håll alla PC-komponenter borta från vätskor, fukt och fuktiga miljöer.
Undvik att utsätta komponenterna för extrema temperaturer eller direkt solljus.

7. Underhåll och hanteringstips
Kontrollera regelbundet skruvar och fästen för att säkerställa att alla komponenter är ordentligt åtdragna.
Använd antistatiska handledsband eller mattor när du hanterar känsliga delar för att förhindra elektrostatisk urladdning (ESD).

8. Viktig påminnelse
För säker hantering av dessa produkter, hänvisa alltid till denna manual före användning. Spara den för framtida referens.
Felaktig användning eller försummelse av dessa instruktioner kan ogiltigförklara garantier eller orsaka hårdvarufel.

LIAN LI
Feel the difference

http://www.lian-li.com
G50.V100X(W).00