


# NZXT

## F RGB CORE


240MM | 280MM | 360MM | 420MM SINGLE-FRAME RGB FAN UNIT



### COMPONENT LIST

LISTA DE COMPONENTES  
LISTE DES COMPOSANTS  
KOMPONENTENLISTE  
ELENCO DEI COMPONENTI  
LISTA DE COMPONENTES

구성품 목록  
部品リスト  
零件表  
零件表



#### A RGB Core Fan

x1



#### B Mounting Screws

x4



#### C NZXT RGB & PWM Adapter Cable

x1

A. Ventilador Core RGB  
B. Tornillos de montaje  
C. NZXT RGB y Cable adaptador PWM

A. RGB Core 팬  
B. 마운팅 나사  
C. NZXT RGB 및 PWM 어댑터 케이블

A. Ventilateur RGB Core  
B. Vis de montage  
C. Câble adaptateur du NZXT RGB et du PWM

A. RGB코어팬  
B. 取付ねじ  
C. NZXT RGB&PWMアダプターケーブル

A. RGB Core-Lüfter  
B. Montageschrauben  
C. NZXT-RGB- und PWM-Adapterkabel

A. RGB Core 风扇  
B. 安装螺丝  
C. NZXT RGB & PWM 适配器连接线

A. Ventola RGB Core  
B. Viti di montaggio  
C. Cavo adattatore RGB e PWM NZXT

A. RGB Core 風扇  
B. 安装螺丝  
C. NZXT RGB & PWM 轉接線

A. Ventoinha RGB Core  
B. Parafusos de fixação  
C. Cabo Adaptador NZXT RGB e PWM


A. 8-Pin 連接器 (公)  
B. 8-Pin 連接器 (母)  
C. 4-Pin PWM 風扇連接器

### HARDWARE INTRODUCTION


INTRODUCCIÓN DE HARDWARE  
DESCRIPTION DU MATÉRIEL  
VORSTELLUNG DER HARDWARE  
PRESENTAZIONE DELL'HARDWARE  
INTRODUÇÃO AO HARDWARE

하드웨어 설명  
ハードウェアの概要  
硬件介绍  
硬體介紹

#### A RGB Core Fan



#### C NZXT RGB & PWM Adapter Cable



A1. Conector de 8 pines (macho)  
C1. Conector de 8 pines (hembra)  
C2. Conector de ventilador PWM de 4 pines  
C3. Conector NZXT RGB de 4 pines  
C4. Cable extensor ARGB 5V

A1. Connettore a 8 pin (maschio)  
C1. Connettore a 8 pin (femmina)  
C2. Connettore della ventola PWM a 4 pin  
C3. Connettore RGB a 4 pin NZXT  
C4. Prolunga ARGB 5V

A1. 8ピンコネクタ (オス)  
C1. 8ピンコネクタ (メス)  
C2. 4ピンPWMファンコネクタ  
C3. 4ピンNZXT RGBコネクタ  
C4. 5V ARGBエクステンション

A1. Connecteur à huit broches (mâle)  
C1. Connecteur à huit broches (femelle)  
C2. Connecteur à quatre broches du ventilateur PWM  
C3. Connecteur à quatre broches du NZXT RGB  
C4. Extension ARGB 5 V

A1. Conetor de 8 pinos (macho)  
C1. Conetor de 8 pinos (fêmea)  
C2. Conetor PWM de 4 pino para ventoinha  
C3. Conetor de 4 pinos para NZXT RGB  
C4. Extensão ARGB de 5 V

A1. 8针连接器 (公头)  
C1. 8针连接器 (母头)  
C2. 4针PWM风扇连接器  
C3. 4针NZXT RGB连接器  
C4. 5V ARGB延长线

A1. 8-Pin-Stecker  
C1. 8-Pin-Buchse  
C2. 4-Pin-PWM-Lüfterstecker  
C3. 4-Pin-NZXT-RGB-Stecker  
C4. 5-V-ARGB-Verlängerung

A1. 8핀 커넥터(수)  
C1. 8핀 커넥터(암)  
C2. 4핀 PWM 팬 커넥터  
C3. 4핀 NZXT RGB 커넥터  
C4. 5V ARGB 연장


A1. 8-pin 連接器 (公)  
C1. 8-pin 連接器 (母)  
C2. 4-pin PWM 風扇連接器  
C3. 4-pin NZXT RGB 連接器  
C4. 5V ARGB 延長線

### INSTALLATION

INSTALACIÓN  
INSTALLATION  
INSTALLIEREN  
INSTALLAZIONE  
INSTALAÇÃO


설치  
取り付け  
安装  
安裝

#### Connecting to the motherboard



#### STEP 1


Plug the adapter cable 8-Pin (female) connector to the RGB Core Fan 8-Pin (male) connector.  
Enchufa el conector hembra de 8 pines del cable adaptador al conector macho de 8 pines del ventilador RGB Core.  
Branchez le câble adaptateur à huit broches (femelle) sur le connecteur à huit broches (mâle) du ventilateur RGB Core.  
Verbinde den Adapterkabel-8-Pin-Stecker mit der RGB-Core-Lüfter-8-Pin-Buchse.  
Collegare il connettore a 8 pin (femmina) del cavo adattatore al connettore a 8 pin (maschio) della ventola RGB Core.  
Liga o conetor de 8 pinos (fêmea) do cabo adaptador ao conetor de 8 pinos (macho) da ventoinha RGB Core.  
어댑터 케이블 8핀(암) 커넥터를 RGB Core 팬 8핀(수) 커넥터에 연결합니다.  
アダプターケーブル8ピン(メス)コネクタをRGBコアファン8ピン(オス)コネクタに挿しこみます。  
將适配器连接线的8针 (母头) 连接器插入RGB核心风扇的8针 (公头) 连接器。  
將轉接線的 8-pin (母) 連接器插入 RGB Core 核心扇的 8-pin (公) 連接器。



#### STEP 2

Connect the adapter cable 4-pin PWM to an open header on your motherboard.  
Conecta el cable adaptador PWM de 4 pines a un cabezal libre en tu placa base.  
Branchez le câble adaptateur à quatre broches du PWM sur un connecteur libre de votre carte mère.  
Verbinde den Adapterkabel-4-Pin-PWM-Stecker mit einem freien Header auf dem Motherboard.  
Collegare il cavo adattatore PWM a 4 pin a un'intestazione libera sulla scheda madre.  
Liga o cabo adaptador de 4 pines PWM a um conetor aberto na tua placa-mãe.  
어댑터 케이블 4핀 PWM을 마더보드의 열린 헤더에 연결합니다.  
アダプターケーブル4ピンPWMをマザーボードのオープンなヘッダーに接続します。  
將适配器连接线的4针PWM连接到主板上的一个可用标头。  
將轉接線的 4-pin PWM 連接到主機板上的一個空開標頭上。


#### NZXT RGB



#### STEP 3

Plug the adapter cable 4-pin NZXT RGB connector to an NZXT RGB lighting channel or the 5V ARGB connector to a 5V ARGB channel on the motherboard.  
**Warning:** Only connect to NZXT RGB or 5V ARGB. Please do not connect to 12V RGB on the motherboard because it can damage the LEDs.  
Enchufa el conector NZXT RGB de 4 pines del cable adaptador a un canal de iluminación NZXT RGB o el conector ARGB 5 V sur un canal ARGB de 5V en la placa base.  
**Advertencia:** Enchufa solo a NZXT RGB o ARGB de 5V. No conectes a RGB de 12V de la placa base, ya que puede dañar los LEDs.  
Branchez le câble adaptateur à quatre broches du NZXT RGB sur un canal d'éclairage NZXT RGB ou le connecteur ARGB 5 V sur un canal ARGB 5 V de la carte mère.  
**Attention:** Ne branchez que sur des canaux NZXT RGB ou ARGB 5 V. Ne branchez pas sur des canaux RGB 12 V de la carte mère, car cela pourrait endommager les DEL.  
Verbinde den Adapterkabel-4-Pin-NZXT-RGB-Stecker mit einem NZXT-RGB-Beleuchtungskanal oder den 5-V-ARGB-Stecker mit einem 5-V-ARGB-Kanal auf dem Motherboard.  
**Warnung:** Nur mit NZXT-RGB oder 5-V-ARGB verbinden. Bitte nicht mit 12-V-RGB auf dem Motherboard verbinden, da dies die LEDs beschädigen kann.  
Collegare il connettore del cavo adattatore RGB a 4 pin NZXT a un canale di illuminazione RGB NZXT o il connettore ARGB 5V a un canale ARGB 5V della scheda madre.  
**Avvertenza:** collegare solo a RGB NZXT o ARGB 5V. Si prega di non collegare a RGB 12V sulla scheda madre perché può danneggiare i LED.


OR



**WARNING**  
Do not connect to 12V RGB on the motherboard

Liga o conetor de 4 pinos NZXT RGB do cabo adaptador a um canal de iluminação NZXT RGB ou o conetor 5 V ARGB a um canal 5 V ARGB na placa-mãe.  
**Avviso:** Liga apenas a NZXT RGB ou 5 V ARGB. Não ligue a 12V RGB na placa-mãe porque pode danificar os LEDs.  
어댑터 케이블 4핀 NZXT RGB 커넥터를 NZXT RGB 조명 채널에 연결하거나 5V ARGB 커넥터를 마더보드의 5V ARGB 채널에 연결합니다.  
**경고:** NZXT RGB 또는 5V ARGB에만 연결하세요. 마더보드의 12V RGB에 연결하면 LED가 손상될 수 있으므로 연결하지 마세요.  
アダプターケーブル4ピンNZXT RGBコネクタをNZXT RGBライトニングチャンネルまたは5V ARGBコネクタをマザーボードの5V ARGBチャンネルに挿しこみます。  
**注:** NZXT RGBまたは5V ARGBにのみ接続してください。LEDが損傷する可能性があるため、マザーボードの12V RGBには接続しないでください。  
將适配器连接线的4针NZXT RGB连接器插入NZXT RGB照明通道。或将5V ARGB连接器插入主板上的5V ARGB通道。  
**警告:** 仅连接至NZXT RGB或5V ARGB。请勿连接至主板上的12V RGB。因为这可能会损坏LED。  
將轉接線的 4-pin NZXT RGB 連接器插入 NZXT RGB 照明通道。或將 5V ARGB 連接器插入主機板上的 5V ARGB 通道。  
**警告:** 只可連接到 NZXT RGB 或 5V ARGB 上。請勿連接到主機板上的 12V RGB。這可能會損壞 LED 燈。

## INSTALLATION



### STEP 1

Plug the RGB Core Fan 8-Pin (male) connector to an NZXT channel on the NZXT Controller.

Enchufa el conector macho de 8 pines del ventilador RGB Core a un canal NZXT en el Controlador NZXT.

Branchez le connecteur à huit broches (mâle) du ventilateur RGB Core sur un canal NZXT sur le contrôleur NZXT.

Verbinde den RGB-Core-Lüfter-8-Pin-Stecker mit einem NZXT-Kanal auf dem NZXT-Controller.

Collegare il connettore a 8 pin (maschio) della ventola RGB Core a un canale NZXT sul controller NZXT.

Liga o conetor de 8 pinos (macho) da ventoinha RGB Core a um canal NZXT no Controlador NZXT.

RGB Core 팬 8핀(♂) 커넥터를 NZXT 컨트롤러의 NZXT 채널에 연결합니다.

RGBコアファン8ピン(オス)をNZXT ControllerのNZXTチャンネルに挿しこみます。

將RGB核心風扇的8針（公头）连接器插入NZXT控制器上的一个NZXT通道。

將 RGB Core 核心風扇的 8-pin（公）连接器插入 NZXT 控制器上的一個 NZXT 通道。



- UYUM BEYANI | **TÜRKÇE**

Aygıt, Koneşy Yönergeleri ile ilgili Birlik uyum mevzuatında belirtilen şartlara uygundur:

  - EMC Yönergesi 2014/30/EU
  - LVD Yönergesi 2014/35/EU
  - RoHS Yönergesi 2011/65/EU & (EU) 2015/863

- ÖVERENSSTEMMELSESEKLERING | **DANSK**

Enheden er i overensstemmelse med kravene i Rådets direktiv, relevant til EU's lovgivning om harmonisering:

  - EMC-direktiv 2014/30/EU
  - LVD-direktiv 2014/35/EU
  - RoHS-direktiv 2011/65/EU og (EU) 2015/863

- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS | **SUOMI**

Laite on Euroopan neuvoston direktiivien olennaisen unionin harmonisointilainsäädännön vaatimusten mukainen:

  - EMC-direktiivi 2014/30/EU
  - LVD-direktiivi 2014/35/EU
  - RoHS-direktiivi 2011/65/EU & (EU) 2015/863

- SAMSVARSEKLERING | **NORSK**

Enheten overholder kravene i EU-rådets harmoniseringsdirektiver:

  - EMC-direktiv 2014/30/EU
  - LVD-direktiv 2014/35/EU
  - RoHS-direktiv 2011/65/EU & (EU) 2015/863

- KONFORMITETSDEKLARATION | **SVENSKA**

Enheten uppfyller kraven som anges i Rådets direktivs relevanta harmoniseringslagstiftning för Europeiska unionen:

  - EMC-direktivet 2014/30/EU
  - LVD-direktiv 2014/35/EU
  - RoHS-direktiv 2011/65/EU & (EU) 2015/863

- DECLARAȚIE DE CONFORMITATE | **ROMÂNĂ**

Dispozitivul respectă cerințele menționate în Directivele Consiliului și în legislația armonizată relevantă la nivelul Uniunii:

  - Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE
  - Directiva privind tensiunea joasă 2014/35/UE
  - Directiva RoHS 2011/65/UE și (UE) 2015/863

- PROHLÁSENÍ O SHODĚ | **ČEŠTINA**

Zařízení odpovídá požadavkům stanoveným ve směrnících Rady podle příslušných harmonizačních právních předpisů Unie:

  - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/UE
  - Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU
  - Směrnice o RoHS 2011/65/EU a (EU) 2015/863

## SOFTWARE SETUP



To enable control of your RGB Core Fans, download and install CAM from [nzxt.com/software/cam](http://nzxt.com/software/cam). Para controlar tus ventiladores RGB Core, descarga e instala CAM desde [nzxt.com/software/cam](http://nzxt.com/software/cam).

Pour permettre le contrôle de vos ventilateurs RGB, téléchargez et installez CAM à partir du site [nzxt.com/software/cam](http://nzxt.com/software/cam).

Lade CAM von [nzxt.com/software/cam](http://nzxt.com/software/cam) herunter und installiere es, um die Steuerung der RGB-Core-Lüfter zu aktivieren.

Per abilitare il controllo delle ventole RGB Core, scaricare e installare CAM da [nzxt.com/software/cam](http://nzxt.com/software/cam).

Para poderes controlar as tuas ventoinhas RGB Core, transfere e instala o CAM em [nzxt.com/software/cam](http://nzxt.com/software/cam).

RGB Core 팬 조작을 활성화하려면 [nzxt.com/software/cam](http://nzxt.com/software/cam)에서 CAM을 다운로드하고 설치하세요.

RGBコアファンの制御を有効にするには[nzxt.com/software/cam](http://nzxt.com/software/cam)からCAMをダウンロードしてインストールしてください。

为了启用对RGB核心风扇的控制，请从[nzxt.com/software/cam](http://nzxt.com/software/cam)下载并安装CAM。

要控制您的 RGB Core 核心風扇，請到 [nzxt.com/software/cam](http://nzxt.com/software/cam) 下載並安裝 CAM。



- VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING | **NEDERLANDS**

Het apparaat voldoet aan de vereisten van de relevante richtlijnen van de Raad met betrekking tot harmonisatiewetgeving in de Unie:

  - EMC-richtlijn 2014/30/EU
  - RoHS-richtlijn 2011/65/EU & (EU) 2015/863
  - LVD-direktiv 2014/35/EU

- MEGFELÉLŐSÉGI NYILATKOZAT | **MAGYAR**

Az eszköz megfelel a Tanács irányelvék releváns uniós harmonizálási rendelkezései által felállított követelményeknek:

  - 2014/30/EU EMC-irányelv
  - 2014/35/EU LVD-irányelv
  - 2011/65/EU és (EU) 2015/863 RoHS-irányelv

- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ | **БЪЛГАРСКИ**

Устройството отговаря на изискванията на уместното законодателство на Съюза за хармонизация на директивите на Съвета:

  - EMC директива 2014/30/EC
  - LVD директива 2014/35/EC
  - RoHS директива 2011/65/EC & (EC) 2015/863

- DEKLARACIJA O USKLADENOSTI | **HRVATSKI**


Ovaj uređaj sukladna je s odredbama postavljenim u direktivama Vijeća vezanim uz relevantne harmonizacijske zakone Unije:

  - EMC Direktiva 2014/30/EU
  - LVD Direktiva 2014/35/EU
  - RoHS Direktiva 2011/65/EU & (EU) 2015/863

- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ | **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σχετίζονται με τη νομοθεσία περί εναρμόνισης της Ένωσης:

  - Οδηγία περί ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ
  - Οδηγία περί LVD 2014/35/ΕΕ
  - Οδηγία περί RoHS 2011/65/ΕΕ & (ΕΕ) 2015/863

-  To protect the global environment and as an environmentalist, NZXT must remind you that: Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. NZXT will comply with the product take back requirements at the end of life of NZXT-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

## REGULATORY STATEMENT



- UKCA Declaration of Conformity

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK harmonisation legislation:
  - Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
  - Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
  - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012

- RoHS Statement

This product is compliant to implemented RoHS (Restriction of Hazardous Substances) type regulations worldwide, including but not limited to China, India, Japan, Korea and European Union.

- REACH statement

EU REACH SVHC Disclosure on Candidate List
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, EC 1907/2006) is the European Union's (EU) chemical substances regulatory framework. REACH requires NZXT Inc. to provide customers with sufficient information on Substances of Very High Concern (SVHC) contained in products in concentration above 0.1% weight by weight (w/w) to allow safe use of the product.

- EU CE DoC

DECLARATION OF CONFORMITY | **ENGLISH**
The device complies with the requirements set out in the Council Directives relevant Union harmonisation legislation:
  - EMC Directive 2014/30/UE
  - LVD Directive 2014/35/EU
  - RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863

- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ | **Français**
L'appareil est conforme aux exigences définies dans les directives du Conseil relatives à la législation d'harmonisation de l'Union :
  - Directive EMC 2014/30/UE
  - Directive LVD 2014/35/UE
  - Directive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863



NZXT como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda: Bajo la directiva 2012/19/ EU de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 14 de febrero de 2014, los productos clasificados como "eléctricos y equios electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al término de su período de vida. NZXT estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, NZXT tient à rappeler ceci: Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets de équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simple-ment mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. NZXT prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

Hinweis von NZXT zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt
Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. NZXT hat europaweit verschiedene Sammelund Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschließlich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

- FCC,ISED Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES (B)/ NMB(B)

L'éco-participation finance la réparation.
Notre partenaire Ecologic propose le Bonus Réparation pour les produits Electroniques.
[Repairment Fund](#)
Retrouvez les réparateurs labellisés et le montant des réductions du Bonus Réparation dans le cadre du fonds réparation.

The eco-participation finances the repair.
Our partner Ecologic offers the Repair Bonus for Electronics.
[Repairment Fund](#)
Find the certified repairers and the amount of the Repair Bonus reductions within the framework of the repair fund.

- The implied warranties under the Consumer Rights Act 2015 says that your goods must be as described, fit for all purposes for which such goods are usually supplied, and of satisfactory quality.

- In the EU:**
  - If you are a consumer and have your habitual residence in the EU, you additionally enjoy the protection afforded to you by provisions that cannot be derogated from by agreement by virtue of the law where you have your habitual residence.

**IX. WARRANTY SERVICE FROM RESELLERS**
In the event that a warranty service is sought, you must provide proof of purchase (store receipt or invoice) in order to receive the service and if deemed necessary, repair or replacement product.

**In North America:**
Within the first 60 days after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval and an RMA number.

**In Europe:**
Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

**In Australasia:**
Within the first two years after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support (see above) for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.

The cost of shipping will be borne at the first instance by you; however, if the purchased item is defective, NZXT will reimburse reasonable postage or transportation of costs.

**Outside North America, Europe, and Australasia:**
If your product needs to be returned within the warranty period, please contact the retailer or distributor from whom you purchased the product.

**X. NZXT.COM STORE RETURNS/EXCHANGE POLICY**
Eligible products under this NZXT Warranty qualify for a full refund or exchange only with an authorized RMA number and if the item is returned to the NZXT.com store inventory within 30 days of purchase. Returns are not allowed beyond 30 days of the purchase date. The NZXT.com Store reserves the right to deny any return or exchange. Refunds will be credited to the original method of payment. To initiate a return, simply submit a request via NZXT support site.

- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD | **ESPAÑOL**
El dispositivo cumple los requisitos impuestos en las directivas del Consejo relativas a la legislación de armonización de la Unión Europea:
  - Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE
  - Directiva sobre sustancias peligrosas 2011/65/UE y (UE) 2015/863
  - Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE

- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE | **PORTUGUÊS**
O dispositivo está conforme aos requisitos das Diretivas do Conselho e relevante legislação de harmonização da União Europeia:
  - Directiva EMC 2014/30/UE
  - Directiva LVD 2014/35/UE
  - Directiva RoHS 2011/65/UE & (UE) 2015/863

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ | **ITALIANO**
Il dispositivo è conforme con i requisiti definiti nelle Direttive del Consiglio relative alla Norma sull'armonizzazione dell'Unione:
  - Direttiva EMC 2014/30/UE
  - Directiva RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863
  - Directiva LVD 2014/35/UE

- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | **DEUTSCH**
Das Gerät entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Harmonisierungsrichtlinien des Rates:
  - EMV-Richtlinie 2014/30/UE
  - RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & (EU) 2015/863
  - LVD-Richtlinie 2014/35/UE

- ЗАВЛІЧЕННЯ О СООТВѢТСТВІІ | **РУССКІЙ**
Это устройство отвечает требованиям, изложенным в Директивах Совета о гармонизации соответствующих законов государств, входящих в состав Европейского союза (EU):
  - Директива 2014/30/ЕU об электромагнитной совместимости
  - Директива 2014/35/ЕU о низковольтном оборудовании
  - Директива 2011/65/ЕU и (ЕU) 2015/863 об использовании определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS)

- OSWIADCZENIE ZGODNOŚCI | **POLSKI**
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich unijnych Dyrektywach harmonizacyjnych Rady:
  - Dyrektywa EMC 2014/30/UE
  - Dyrektywa RoHS 2011/65/UE i (UE) 2015/863
  - Dyrektywa 2014/35/UE



## 限用物质及元素列表 / 限用物質及元素清單

	产品名称：風扇 · 型号（ 型式 ）： CL-2302, CL-2302-24, CL-2302-28, CL-2302-36, CL-2302-42					
	有害物質及其化學符號					
單元 Unit	鉛(Pb) Lead	汞(Hg) Mercury	鎘(Cd) Cadmium	六价鉻(Cr <sup>Ⅵ</sup> ) Hexavalent chromium	多溴联苯(PBB) Polybrominated biphenyls	多溴二苯醚(PBDE) Polybrominated diphenyl ethers
外壳	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电子零件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
○：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的 限量要求，然该部件仍符合欧盟 RoHS 2011/65/UE 的规范。

说明：电路板：单板/电路板块上电子元件的陶瓷或玻璃中含铅。

	設備名稱：風扇 · 型號（ 型式 ）： CL-2302, CL-2302-24, CL-2302-28, CL-2302-36, CL-2302-42					
	限用物質及其化學符號					
單元 Unit	鉛(Pb) Lead	汞(Hg) Mercury	鎘(Cd) Cadmium	六价鉻(Cr <sup>Ⅵ</sup> ) Hexavalent chromium	多溴联苯(PBB) Polybrominated biphenyls	多溴二苯醚(PBDE) Polybrominated diphenyl ethers
外壳	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
电子零件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

	Equipment Name: F240 RGB Core Fan, F280 RGB Core Fan, F360 RGB Core Fan, F420 RGB Core Fan					
	Type Designation (Type): CL-2302, CL-2302-24, CL-2302-28, CL-2302-36, CL-2302-42					
	Restricted substances and its chemical symbols					
Unit	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr <sup>Ⅵ</sup> )	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Case	○	○	○	○	○	○
Screws	○	○	○	○	○	○
Electronic Components	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○

Remark:
1. "Exceeding 0.1 wt%" and "Exceeding 0.01 wt%" indicate that the concentration of the restricted substance exceeds the specified threshold percentage.
2. "○" indicates that the concentration of the restricted substance does not exceed the specified threshold percentage
3. "-" indicates that the restricted substance is exempted.

> Visit [nzxt.com/warranty](http://nzxt.com/warranty) and [support.nzxt.com](http://support.nzxt.com) for information on warranty coverage and service.

> Visite el sitio Web [nzxt.com/warranty](http://nzxt.com/warranty) y [support.nzxt.com](http://support.nzxt.com) para obtener información sobre la cobertura y el servicio de la garantía.

> Visitez [nzxt.com/warranty](http://nzxt.com/warranty) et [support.nzxt.com](http://support.nzxt.com) pour les informations de la couverture de la garantie et du service.

> Informationen zu Geltungsbereich und Service der Garantie finden Sie unter [support.nzxt.com](http://support.nzxt.com) und [nzxt.com/warranty](http://nzxt.com/warranty).

> Visitare il sito [nzxt.com/warranty](http://nzxt.com/warranty) e [support.nzxt.com](http://support.nzxt.com) per informazioni sulla copertura e sul servizio della garanzia.

> Visite [nzxt.com/warranty](http://nzxt.com/warranty) e [support.nzxt.com](http://support.nzxt.com) para obter informações sobre a cobertura da garantia e assistência.

> 제품 보증 범위와 서비스 정보를 확인하시려면 [nzxt.com/warranty](http://nzxt.com/warranty) 또는 [support.nzxt.com](http://support.nzxt.com) 을 방문해 주시기 바랍니다.

> 保証範囲およびサービスに関する情報については、[support.nzxt.com](http://support.nzxt.com) と [nzxt.com/warranty](http://nzxt.com/warranty) にアクセスしてください。

> 請造訪 [nzxt.com/warranty](http://nzxt.com/warranty) 和 [support.nzxt.com](http://support.nzxt.com) 了解保修范围和服務的信息。

> 請訪問 [nzxt.com/warranty](http://nzxt.com/warranty) 和 [support.nzxt.com](http://support.nzxt.com) 了解產品保固範圍和更多服務訊息。

## NZXT GLOBAL WARRANTY POLICY

This NZXT Global Warranty Policy governs the sale of products by NZXT to you.

Refurbished NZXT Product	Warranty Length for Parts
Fans	5 Years

Any replacement product will be covered under warranty for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

### II. WHO IS PROTECTED

The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer.

### III. WHAT IS AND IS NOT COVERED

Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's reasonable opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will provide you at its sole discretion with a repaired or replacement product, either new or refurbished, with a similar function that is equal or greater in value depending on supply. Our warranty does not cover the following:

- any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT;
- any damage that is not a manufacturing defect;
- damage, deterioration or malfunction resulting from: accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product;
- improper installation, unauthorized alterations or modifications, or repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT;
- shipping or transport damage (claims must be made with the carrier);
- normal wear and tear.

NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. For NZXT Store orders, we cover two way return shipping for all exchanges and returns. For all other authorized dealers, NZXT Support does not cover return shipping and only covers one way shipping from NZXT back to the end user for exchanges. Two way expedited shipping is provided for all PSUs covered under the Less Than Three program, indiscriminate of purchase location, provided the location is an approved NZXT reseller.

### IV. EXCLUSION OF DAMAGES (DISCLAIMER)

NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product with either a new or refurbished product with a similar function that is equal or greater in value at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession.